1. Geräte und Vollmasken

Die folgenden MSA Vollmasken von MSA Europe GmbH, Rapperswil-Jona (CH), können in einer TopClean M von MEIKO, Offenburg (DE) oder einer Waschmaschine Typ PW 6131 EL vom Hersteller Miele mit dem Waschmittel Sekumatic[®] FDR von Ecolab Deutschland GmbH, Monheim (DE) und EW80 mat von EW 80 Systeme GmbH, Dortmund (DE) gereinigt und desinfiziert werden.

Vollmasken der Reihen	Vollmaske, Modell	Vollmasken für Masken-Helm-Kombinationen der Serien
 3S 3S PF 3S PS 3S PS MaXX 3S PF ESA Ultra Elite PF Ultra Elite PS Ultra Elite PS MaXX Ultra Elite PF ESA Advantage 3100 G1¹ 	3S Basis3S Basis mit Sprechmembran3S Basis Plus	 MSA-H/F1 Normaldruck MSA-H/F1 Überdruck MSA-H/HPS Normaldruck MSA-H/HPS Überdruck MSA-H/Supra Normaldruck MSA-H/Supra Überdruck MSA 3S-H/Heros xtreme Normaldruck
	Maskenhauben ²	 MSA 3S-H/Heros xtreme Überdruck MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme Normaldruck MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme Überdruck
	PremAire Mask-HoodPremAire Mask-Hood-PS-MaXX	 MSA-H/F1 2008 Normaldruck MSA-H/F1 2008 Überdruck G1-H¹

¹ Beachten Sie die besonderen Informationen zur Maschinenreinigung und -desinfektion in der Gebrauchsanleitung der G1-Vollmaske, insbesondere zu den Sichtscheiben!

/!\

WARNUNG

- Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung und im Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Wasch- und Desinfektionsmittels.
- Beachten Sie die genaue Einstellung der Dosiersysteme laut Chemikalienhersteller.
- Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Miele- oder MEIKO-Waschmaschine.
- Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Vollmaske.

2. Wichtige Hinweise zur Reinigung und Desinfektion mit der Miele PW 6131 EL

Vorbereitung	Abmontieren aller Ventilscheiben und der Innenmaske. Die Einatemventilscheibe von der Dichtung getrennt werden. Hinweis: Die Sprechmembran muss bei stark verschmutzten Masken sowie bei Masken, e Einsatz waren, abmontiert und nötigenfalls vorgereinigt werden.	
1. Beladen	Stecken Sie die Masken zum Waschen in den Schutzbeutel und verschließen Sie den Schutzbeutel.	
	Stecken Sie Kleinteile in einen separaten Behälter (z.B. einen zusätzlichen Beutel) oder waschen Sie sie separat. Legen Sie die Masken lose, ohne Drücken, in die Waschtrommel (max. 12 Masken pro Maschinenladung).	

DE

² Maskenhauben dürfen nur in der Miele-Waschmaschine gewaschen werden. Diese sind nicht für die MEIKO-Maschinen zugelassen.

2.	Konzentration / Dauer	Das Waschmittel wird gemäß den Anforderungen des Waschmittelherstellers automatisch dosiert:	
		1-%-Lösung mit Sekumatic[®] FDR : Anwendungsdauer 5 Minuten bei 60 °C pro Wasch- und Desinfektionsgang des Waschprogramms der Miele PW 6131 EL. oder	
		1-%-Lösung mit EW80 mat : Anwendungsdauer 5 Minuten bei 60 °C pro Wasch- und Desinfektionsgang des Waschprogramms der Miele PW 6131 EL.	
		Eine Dosierstation (optionales Zubehör) gibt die benötigte Menge (als Flüssigkeit) präzise und automatisch in die Waschmaschine.	
3.	Waschprogramm	Miele-Spezialwaschprogramm für Masken:	
		1. Fünfminütige Vorwäsche bei 50 °C ohne Zugabe von Waschmittel	
		Dreiminütige kalte Vorwäsche ohne Zugabe von Waschmittel	
		3. Fünfminütige Reinigung und Desinfektion bei 60 °C unter Zugabe von 1 % Waschmittel	
		4. Einminütige kalte Spülung	
		5. Einminütige kalte Spülung	
		6. Einminütige kalte Spülung	
		7. Einminütige kalte Spülung	
4.	Herausnehmen	Öffnen Sie die Waschkammertür, sobald das Waschprogramm beendet ist. Nehmen Sie den Maskenbeutel heraus, holen Sie die Maske heraus und lassen Sie überschüssiges Wasser von den Masken abtropfen.	
		Schließen Sie die Waschkammertür.	
5.	Trocknen	Trocknen Sie die Masken bei max. 50 °C.	
6.	Nachbehandlung	Entfernen Sie gegebenenfalls Waschmittelreste.	
7.	Hinweise	 Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung und in den Sicherheitsdatenblättern des Wasch- und Desinfektionsmittels: Sekumatic[®] FDR EW80 mat 	
		 Beachten Sie die genaue Einstellung der Dosiersysteme laut Waschmittelherstell 	
		 Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Waschmaschine Miele PW 6131 EL. 	
		 Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Vollmaske. 	
		 Führen Sie nach dem Zusammenbauen eine Funktionsprüfung, eine Sichtprüfung 	
		und eine Dichtprüfung jeder Maske durch.	

3. Wichtige Hinweise zur Reinigung und Desinfektion mit einer MEIKO TopClean M

Abmontieren aller Ventilscheiben und der Innenmaske. Die Einatemventilscheibe muss von der Dichtung getrennt werden. Hinweis: Die Sprechmembran muss bei stark verschmutzten Masken sowie bei Masken, di im Einsatz waren, abmontiert und nötigenfalls vorgereinigt werden.	
auchsanleitun	
g, wobei n Ausatemve Das Prograr	
erstellers	
ei 60 °C pro opClean M.	
C pro Wasch- n M.	
TopClean M ı aufgebrauch	
er leere	
ımm bei 60 °C	
r der erstellers, um ätzliche	
Venn die halten werder tisch. So wird	
nd, bevor das r 8 Minuten.	
opft teilweise	
(50 Sek.). erschüssiges	
n 0,25 ml/l	
1 0,20 1111/1	
ndet ist.	
ssen Sie	
iss	

5. Trocknen	Trocknen Sie die Masken bei max. 50 °C.	
6. Nachbehandlung Entfernen Sie gegebenenfalls Waschmittelreste.		
7. Hinweise	 Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung und in den Sicherheitsdatenblättern des Wasch- und Desinfektionsmittels: Sekumatic® FDR EW80 mat Beachten Sie die genaue Einstellung der Dosiersysteme laut Waschmittelhersteller. Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Waschmaschine MEIKO TopClean M. Folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Vollmaske. Führen Sie nach dem Zusammenbauen eine Funktionsprüfung, eine Sichtprüfung und eine Dichtprüfung jeder Maske durch. Überprüfen Sie die Maske und die Komponenten, besonders die Ventile und Ventilsitze, auf Waschmittelrückstände und reinigen Sie die betroffenen Stellen nötigenfalls erneut. Nach jeder Reinigung und Desinfektion müssen die Vollmaske und ihre Komponenten auf Materialveränderungen untersucht werden. Nötigenfalls müssen angegriffene Teile ersetzt werden. 	