# Orientação para a limpeza de produtos

# Equipamento de proteção contra a queda



Data da emissão do resumo: 22 de abril 2020

Baseado na orientação do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos com relação à COVID-19, os métodos de limpeza a seguir podem ser usados para produtos de proteção contra a queda da MSA:

## Limpeza de rotina

Antes de usar um desinfetante, efetue uma limpeza de rotina de acordo com o manual de operação para remover sujeira e outros contaminantes.

### Orientação para desinfecção

Para a COVID-19, o CDC recomenda o uso de produtos de limpeza que sejam eficazes contra patógenos virais emergentes com aprovação pela EPA. O CDC refere-se à Lista N no site da EPA (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2) para desinfetantes registrados na EPA que atendem a esta orientação.

- Nos Estados Unidos, o produto de limpeza Confidence Plus® 2 da MSA (número de peça MSA 10009971) está incluído na Lista N com base no seu nº. de reg. EPA, que começa com 47371-130.
- 2. Podem ser usados outros desinfetantes da lista N da EPA se eles tiverem um n°. de registro na EPA que inicia com 47371-129, 47371-130, 47371-131 ou 47371-192.
- No Canadá, produtos da lista de desinfetantes do Health
   Canada para o uso contra a COVID-19 podem ser usados se eles
   possuírem uma composição equivalente aos produtos listados
   acima (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html).
- 4. Nos mercados, onde o Confidence Plus 2 ou outros desinfetantes registrados no EPA podem não estar disponíveis, produtos de limpeza alternativos com base em água e concentrações equivalentes de compostos de amônio quaternário incluem o desinfetante para tapetes EW80, o Ecolab Incidin Rapid, e o Ecolab Sekumatic FDR.

É importante seguir as instruções do fabricante dos produtos de limpeza, incluindo o tempo de contato para obter desinfecção. A lista N da EPA também disponibiliza orientações sobre o tempo de contato.

Depois de usar desinfetantes, é recomendado que se enxágue cuidadosamente o produto para eliminar qualquer resíduo que possa ter algum impacto no produto ao longo do tempo.

#### Cuidado

É fundamental que não se use um produto químico que possa prejudicar a integridade do produto.

Como com todos os produtos de proteção contra a queda, é fundamental continuar com inspeções antes do uso e inspeções regulares por pessoa competentes, conforme especificado pelos padrões e regulações locais. Todos os procedimentos de inspeção podem ser encontrados no manual de operação correspondente de cada produto.

A MSA se baseia na expertise do CDC, EPA e das outras autoridades citadas, e não avaliou a eficácia destes agentes de limpeza em relação à COVID-19. Na medida em que as orientações deste boletim possam ir além das informações contidas no manual de operação, aplicam-se apenas no contexto da emergência de saúde pública COVID-19.

Equipamento de proteção individual (EPI) disponibiliza proteção limitada e pode ajudar a reduzir a exposição a agentes biológicos e o risco de infecção viral, mas **SOBRETUDO NÃO ELIMINA** o risco de exposição, infecção, doença ou morte, inclusive com relação à SARS-CoV-2/COVID-19. A MSA não garante a eficácia de qualquer um dos seus produtos EPI, ou da informação ou produtos neste boletim de evitar a propagação e/ou contração de coronavírus. É responsabilidade sua determinar quais produtos e métodos de limpeza são apropriados para o seu uso pretendido e coerentes com as diretrizes do seu empregador e das autoridades de saúde relevantes. A MSA isenta-se de qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano proveniente de qualquer informação aqui contida, independentemente de ser direto, indireto, especial, incidental ou consequencial, independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

continua

A situação com a COVID-19 está evoluindo rapidamente. Desta forma, esta orientação pode ser atualizada conforme as circunstâncias o exigirem. Visite a Central de recursos COVID-19 da MSA (https://us.msasafety.com/coronavirus) para garantir que você esteja de posse da versão mais recente. Além disso, organizações como o CDC estão fornecendo informações atualizadas e orientações na medida em que se tornam disponíveis. Para informações mais atualizadas sobre a COVID-19, deve-se consultar regularmente orientações publicadas por organizações nacionais e internacionais, como o CDC, os Institutos Nacionais da Saúde (NIH), a Organização Mundial da Saúde (WHO), o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) e/ou sua autoridade sanitária local. Orientações sobre a COVID-19, incluindo informações sobre ações necessárias para prevenir, controlar e administrar o contato com o vírus, estão disponíveis nos seguintes sites:

US CDC	https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
US NIH	https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china
WHO	https://www.who.int/health-topics/coronavirus
ECDC	https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
HEALTH CANADA	https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

Nota: Este boletim contém apenas uma descrição geral dos produtos mostrados. Embora os usos e capacidades de desempenho do produto sejam descritos de forma geral, os produtos não devem, sob nenhuma circunstância, ser usados por indivíduos sem treinamento ou sem qualificação. Os produtos não devem ser usados antes que as instruções/o manual de operação do produto, que contêm informações detalhadas relativas ao uso e manutenção apropriados dos produtos, incluindo as advertências e cuidados, tenham sido lidos e totalmente compreendidos. As específicações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A MSA opera em mais de 40 países no mundo todo. Para encontrar um escritório MSA próximo de você, visite **MSAsafety.com/offices**.