

Guide de nettoyage des produits

Protection de la tête, des yeux et du visage



Date d'émission : **10 avril 2020**

Les méthodes de nettoyage suivantes, basées sur les directives relatives au COVID-19 des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, peuvent être appliquées aux produits industriels de protection de la tête, des yeux et du visage :

Nettoyage de routine

Avant d'utiliser un désinfectant, réalisez un nettoyage de routine conformément au manuel d'utilisation afin d'éliminer la saleté et autres contaminants.

Directives de désinfection

Dans le cas du COVID-19, les CDC recommandent d'utiliser des produits de nettoyage comportant des déclarations sur les pathogènes viraux émergents approuvées par l'EPA (Environmental Protection Agency, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement). Les CDC renvoient à la liste N du site Internet de l'EPA (<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>) pour les désinfectants approuvés par l'EPA et conformes à cette recommandation.

1. Le produit nettoyant Confidence Plus 2 de MSA est inclus dans la liste N sur la base de son numéro d'enregistrement EPA, qui commence par 47371-130. Les ingrédients actifs de Confidence Plus 2 sont des composés d'ammonium quaternaire, qui sont compatibles avec les produits de MSA.
2. D'autres désinfectants dont les ingrédients actifs sont des composés d'ammonium quaternaire peuvent être utilisés s'ils figurent sur la liste N de l'EPA et s'ils disposent d'un numéro d'enregistrement EPA commençant par 47371-129, 47371-130, 47371-131 ou 47371-192. L'utilisation d'autres produits nettoyants ou méthodes de désinfection est susceptible d'endommager les produits MSA. Veuillez noter que la liste N de l'EPA est organisée selon le numéro d'enregistrement EPA et ne classe pas les produits par leur nom. L'American Chemistry Council's Center for Biocide Chemistries a établi une liste de produits répondant aux critères de l'EPA vis-à-vis du COVID-19 à l'adresse <https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf>.
3. Au Canada, les produits figurant dans la liste des désinfectants pouvant être utilisés contre le COVID-19, établie par Santé Canada, sont autorisés s'ils présentent une composition équivalente aux produits décrits ci-dessus (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html>).
4. Sur les marchés européens où le produit de nettoyage Confidence Plus 2 ou d'autres désinfectants approuvés par l'EPA peuvent ne pas être disponibles, les produits de nettoyage alternatifs à base d'eau et ayant des concentrations équivalentes de composés d'ammonium quaternaire incluent le désinfectant EW80 Mat ainsi que l'Incidin Rapid et le Sekumatic FDR d'Ecolab.

5. Si aucune solution de nettoyage répondant aux critères susmentionnés n'est disponible, il est possible de réaliser une désinfection à l'aide d'une solution d'eau de javel à 2 % et d'eau, selon les recommandations du site Internet des CDC (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>). Retirez les dépôts grossiers de la surface, puis mouillez-la complètement avec la solution d'eau de javel au moyen d'un chiffon, d'une éponge, d'une pulvérisation à grosses gouttelettes ou par trempage. Laissez la solution en contact pendant au moins une minute avant de rincer minutieusement. Toutefois, les utilisateurs doivent être conscients que l'utilisation répétée et à long terme d'une solution d'eau de javel est susceptible de dégrader certains composants des produits MSA.

Il est important de respecter les instructions du fabricant de la solution de nettoyage, y compris le temps de contact afin d'assurer la désinfection. La liste N de l'EPA fournit également des recommandations en ce qui concerne le temps de contact.

Après avoir utilisé un désinfectant, il est recommandé de rincer entièrement le produit afin d'éliminer tout résidu susceptible d'avoir un impact sur celui-ci au fil du temps.

Produits chimiques non compatibles avec les produits

N'utilisez PAS de diluants, de solvants ou de produits de nettoyage à base d'hydrocarbures tels que le méthyléthylcétone (MEK), l'essence ou le kérosène.

Comme toujours, inspectez l'ensemble des protections de la tête, des yeux et du visage avant et après chaque utilisation conformément aux instructions jointes au produit. Mettez immédiatement les produits de protection hors service s'ils présentent la moindre usure ou des dommages mentionnés dans les instructions.

Remarque

MSA s'appuie sur l'expertise des CDC, de l'EPA et des autres autorités mentionnées ; toutefois, elle n'a pas évalué l'efficacité de ces agents de nettoyage vis-à-vis du COVID-19. Les conseils fournis dans le présent bulletin peuvent aller au-delà des informations contenues dans votre manuel d'utilisation ; cependant, ceux-ci s'appliquent uniquement au contexte de l'urgence sanitaire publique liée au COVID-19.

suite

Les équipements de protection individuelle (EPI) assurent une protection limitée et peuvent contribuer à réduire l'exposition aux agents biologiques ainsi que le risque d'infection virale, mais **ILS N'ÉLIMINENT PAS ENTIÈREMENT** le risque d'exposition, d'infection, de maladie ou de décès, notamment en ce qui concerne le SRAS-CoV-2/COVID-19. MSA ne garantit pas l'efficacité de ses EPI ni l'exactitude des informations et des produits figurant dans ce bulletin pour empêcher la propagation et/ou la contraction du coronavirus. Il est de votre responsabilité de déterminer les produits

et les méthodes de nettoyage qui conviennent à votre application et qui sont conformes aux directives de votre employeur et des autorités sanitaires compétentes. MSA décline toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage résultant des informations contenues dans le présent document, que celui-ci soit direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif, quelle que soit la théorie juridique ou équitable invoquée, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.

La situation face au Covid-19 évolue rapidement. Dans ce contexte, ce guide peut être mis à jour si les circonstances l'exigent.

Veuillez consulter notre centre de ressources MSA COVID-19 (<https://fr.msasafety.com/coronavirus>) afin de vous assurer que vous possédez la dernière version. En outre, des organisations telles que les CDC fournissent des informations et des recommandations actualisées dès qu'elles sont disponibles. Pour obtenir les dernières informations sur le COVID-19, nous vous recommandons de consulter régulièrement les recommandations publiées par les organisations nationales et internationales telles que les CDC, les National Institutes of Health (NIH, Instituts américains de la santé), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ou votre autorité sanitaire locale. Des recommandations sur le COVID-19, incluant des informations sur les mesures nécessaires pour prévenir, maîtriser et gérer les contacts avec le virus, sont disponibles sur les sites Internet suivants :

CDC (US)	https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
NIH (US)	https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china
OMS	https://www.who.int/health-topics/coronavirus
ECDC	https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
SANTÉ CANADA	https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Remarque : ce bulletin ne contient qu'une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d'utilisation qui contient des informations détaillées sur l'utilisation conforme et l'entretien des produits, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

MSA est présent dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un bureau MSA à proximité de chez vous, veuillez vous rendre sur [MSAsafety.com/offices](https://fr.msasafety.com/offices).