

EU-richtlijnen voor productreiniging Draagbare instrumenten voor gasdetectie



Datum bericht: **28 april 2020**

Gebaseerd op de richtlijnen van het CDC (United States Centers for Disease Control and Prevention, VS) en het ECDC (Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) ten aanzien van COVID-19 mogen de volgende reinigingsmethoden worden gebruikt voor alle draagbare gasdetectors uit de ALTAIR®-serie, met inbegrip van de varianten 4XR, 5X, 5X PID, 4X, 4XM, 2X en één gas:

Routinematig reinigen

Voer een routinematige reiniging uit in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing om vuil en andere vervuilende stoffen te verwijderen voordat u een desinfecterend middel gaat gebruiken.

Desinfectierichtlijnen

Voor COVID-19 adviseert het CDC het gebruik van reinigingsproducten met EPA-goedkeuring voor nieuwe virale ziekteverwekkers. Het CDC verwijst naar Lijst N (List N) op de EPA-website (<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>) voor EPA-geregistreerde desinfectiemiddelen die aan deze richtlijnen voldoen.

1. Reinigingsmiddel Confidence Plus® 2 van MSA (MSA-onderdeelnummer 10009971) staat op Lijst N op basis van het EPA-registratienummer dat met 47371-130 begint. De actieve bestanddelen in Confidence Plus 2 zijn quaternaire ammoniumverbindingen die compatibel zijn met producten van MSA.
2. Andere desinfectiemiddelen op Lijst N van EPA mogen worden gebruikt als zij voldoen aan de volgende criteria:
 - a. Actieve bestanddeel van alleen waterstofperoxide OF alleen quaternair ammonium
 - b. Ze mogen geen alcohol bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent
 - c. Ze mogen geen natriumhypochloriet bevatten in een concentratie van meer dan 7,4% als actief bestanddeel

3. Als opties 1 of 2 niet beschikbaar zijn op uw markt, kunt u een oplossing van 3% waterstofperoxide in water gebruiken met een contacttijd voor alle oppervlakken van 5 minuten.
4. Als er geen andere reinigingsproducten beschikbaar zijn die voldoen aan bovenstaande criteria, kan verdunde huishoudbleek als tijdelijke maatregel dienen tot een optie van bovenstaande lijst beschikbaar is. Het ECDC adviseert een oplossing van 0,05% natriumhypochloriet (NaClO) (verdunding 1:100 als huishoudbleek wordt gebruikt, die meestal een beginconcentratie van 5% heeft) voor oppervlakken, en 0,1% voor andere toepassingen. Ga naar de websites van het ECDC voor meer richtlijnen over deze methode (links aan het eind van dit document).

Volg de instructies van de fabrikant voor toepassing, goede ventilatie en contacttijd. Overschrijd een concentratie van 0,15% natriumhypochloriet niet om schade aan de detectors te voorkomen.

Het is belangrijk de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel op te volgen, met inbegrip van de contacttijd die nodig is om desinfectie te bereiken. EPA Lijst N biedt ook richtlijnen over de contacttijd.

Aanbevolen wordt om na gebruik van desinfectiemiddelen het product af te vegen met water om eventuele resten die het product na verloop van tijd kunnen aantasten, te verwijderen.

Pas op met producten die alcohol, waterstofperoxide of natriumhypochloriet bevatten

Let op: het is cruciaal dat u voor ALTAIR-draagbare gasdetectors geen reinigingsmiddelen met chemicaliën gebruikt, omdat deze de sensorprestatie of de detectorbehuizingen kunnen aantasten. Hieronder vallen desinfectiemiddelen die alcohol bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent of natriumhypochloriet in een concentratie van meer dan 0,15%. Gebruikers worden gewaarschuwd dat het herhaald gebruik van waterstofperoxide of natriumhypochloriet gedurende een langere periode bepaalde componenten van MSA-producten kunnen aantasten. Gebruikers moeten strenge inspectieprocedures vóór gebruik handhaven, zoals uiteengezet in de gebruiksaanwijzing, om de integriteit van het product na herhaald gebruik van deze oplossingen blijvend te waarborgen.

vervolg

Let op

MSA baseert zich op de deskundigheid van het CDC, EPA en andere genoemde instanties, en heeft de effectiviteit van deze reinigingsmiddelen ter bestrijding van COVID-19 niet geëvalueerd. Voor zover de richtlijnen in dit bulletin verder gaan dan de informatie in uw gebruiksaanwijzing, zijn deze uitsluitend van toepassing in de context van de noodmaatregel voor de volksgezondheid in het kader van COVID-19.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bieden beperkte bescherming en kunnen blootstelling aan biologische stoffen en het risico van virale infectie helpen verminderen, maar - en dit is **BELANGRIJK** - deze zullen het risico van blootstelling, infectie, ziekte of overlijden door SARS-CoV-2/COVID-19 **NIET ELIMINEREN**. MSA garandeert niet de doeltreffendheid van zijn PBM-producten of van de informatie of producten in dit bulletin om verspreiding van en/of besmetting met coronavirussen te voorkomen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke reinigingsproducten en -methoden geschikt zijn voor uw beoogd gebruik en of deze in overeenstemming zijn met de richtlijnen van uw werkgever en de relevante gezondheidsinstanties. MSA wijst aansprakelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit informatie die hierin is opgenomen, of dit nu gaat om directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aangevoerde juridische of billijke theorie, met inbegrip van garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

De situatie rond COVID-19 ontwikkelt zich snel. Derhalve kunnen deze richtlijnen worden bijgewerkt als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Ga naar het MSA COVID-19 Informatiecentrum (<https://us.msasafety.com/coronavirus>) om u ervan te verzekeren dat u over de laatste versie beschikt. Daarnaast bieden organisaties als het CDC bijgewerkte informatie en richtlijnen zodra deze beschikbaar worden. Voor de meest actuele informatie over COVID-19 dient u regelmatig de richtlijnen te raadplegen die worden gepubliceerd door nationale en internationale organisaties, zoals het CDC, de National Institutes of Health (NIH), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en/of uw lokale gezondheidsinstantie. Richtlijnen over COVID-19, inclusief informatie over handelingen die nodig zijn om contact met het virus te voorkomen, te beheersen en te managen, zijn beschikbaar op de volgende websites:

US CDC	https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
US NIH	https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china
WHO	https://www.who.int/health-topics/coronavirus
ECDC	https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf

Opmerking: Dit bulletin bevat alleen een algemene beschrijving van de getoonde producten. Hoewel gebruiksmogelijkheden en prestaties van producten in algemene termen worden beschreven, mogen de producten nooit worden gebruikt door ongetrainde of ongekwalificeerde personen. De producten mogen pas worden gebruikt nadat de instructies/gebruiksaanwijzing van de producten, waarin gedetailleerde informatie over gebruik en onderhoud van de producten staat, inclusief eventuele waarschuwingen en aanwijzingen, grondig gelezen en begrepen zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MSA is actief in meer dan 40 landen wereldwijd. Om een vestiging bij u in de buurt te vinden, gaat u naar [MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).