

1. Producten waarop dit van toepassing is

De volgende volgelaatsmaskers van MSA kunnen handmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd in een gootsteen met behulp van het vloeibare reinigings- en desinfecteermiddel Incidin® Rapid van ECOLAB® Deutschland GmbH:

Volgelaatsmaskers uit de series	Volgelaatsmasker, modellen	Volgelaatsmaskers voor masker/helm combinaties uit de series
3S 3S PF 3S PS 3S PS MaXX 3S PF ESA - Ultra Elite PF - Ultra Elite PS - Ultra Elite PS MaXX - Ultra Elite PF ESA - Advantage 3100 - G1	3S Basis 3S Basis met spreekmembraan 3S Basis Plus	- MSA-H/F1 onderdruk - MSA-H/F1 overdruk - MSA-H/HPS onderdruk - MSA-H/HPS overdruk - MSA-H/Supra onderdruk - MSA-H/Supra overdruk - MSA 3S-H/Heros xtreme onderdruk - MSA 3S-H/Heros xtreme overdruk - MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme onderdruk - MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme overdruk - MSA-H/F1 2008 onderdruk - MSA-H/F1 2008 overdruk - G1-H
Maskerkappen		
- PremAire Mask-Hood - PremAire Mask-Hood-PS-MaXX		



WAARSCHUWING

- Draag geschikte beschermende handschoenen!
- Gebruik desinfectiemiddelen veilig.
- Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsblad van het gebruikte desinfecteermiddel op.
- Controleer of u de juiste dosering van het desinfecteermiddel gebruikt. MSA adviseert het gebruik van een doseermaat.
- Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van het volgelaatsmasker op.

2. Voorbereiding

- (1) Reinig het masker voordat u het desinfecteert.
- (2) Reinig het masker met lauw water en een mild reinigingsmiddel (pH-neutrale zeepoplossing) en spoel het vervolgens grondig met schoon, lauw water.

3. Desinfectie

Het desinfecteermiddel is effectief tegen

- bacteriën (inclusief MRSA)
- gisten
- Adeno- en Rotavirus.
- Beperkt virusdodend (inclusief hiv, hbv, hcv)

3.1. Benodigde concentratie en inweektijd van Incidin® Rapid

	Concentratie %	Concentratie ml/l	Inweektijd (u)
Adembeschermingstoestellen/accessoires volgens EN 14561 en 14562	1,5	15	¼
Standaard desinfectie (virusdodend)	0,5	5	1
	0,75	7,5	½
Desinfectie (sporendodend)	2,0	20	1

3.2. Desinfecteren

- (1) Bereid het desinfecteermiddel voor door het te verdunnen met water (max. 30° C) met de gewenste concentratie.
- (2) Dompel de maskers volledig onder in de oplossing, zorg ervoor dat de maskers helemaal ondergedompeld in de desinfecterende oplossing en bevochtigd blijven gedurende de hele inweektijd.
- (3) Spoel vervolgens alle componenten intensief (ongeveer 3 minuten) met schoon, lauw en stromend water.
- (4) Ter afsluiting van het spoelen dompelt u de maskers onder in schoon, lauwwarm water gedurende 12 minuten.

3.3. Na het desinfecteren van het product

- (1) Controleer het masker en de componenten, vooral de ventielen en ventielzittingen op resten van wasmiddel en behandel, indien nodig, de betrokken onderdelen opnieuw.
- (2) Voer een functionele controle, visuele controle en lekttest uit na het desinfecteren.
- (3) Na elke reiniging en desinfectie moeten het volgelaatsmasker en de componenten gecontroleerd worden op materiaalveranderingen. De betrokken onderdelen moeten, indien nodig, worden vervangen.
- (4) Droog de maskers bij maximaal 60°C.
- (5) Verwijder indien nodig resten van het wasmiddel.