

Richtlijnen voor productreiniging

Hoofd-, oog en gelaatsbescherming



Datum bericht: **10 april 2020**

Gebaseerd op de richtlijnen van het CDC (United States Centers for Disease Control and Prevention) ten aanzien van COVID-19 mogen de volgende reinigingsmethoden voor industriële hoofd-, oog- en gelaatsbeschermingsproducten worden gebruikt:

Routinematig reinigen

Voer een routinematige reiniging uit in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing om vuil en andere vervuilende stoffen te verwijderen voordat u een desinfecterend middel gaat gebruiken.

Desinfectierichtlijnen

Voor COVID-19 adviseert het CDC het gebruik van reinigingsproducten met EPA-goedkeuring voor nieuwe virale ziekteverwekkers. Het CDC verwijst naar Lijst N (List N) op de EPA-website (<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>) voor EPA-geregistreerde desinfectiemiddelen die aan deze richtlijnen voldoen.

1. Reinigingsmiddel Confidence Plus 2 van MSA staat ook op deze lijst op basis van het EPA-registratienummer dat met 47371-130 begint. De actieve bestanddelen in Confidence Plus 2 zijn quaternaire ammoniumverbindingen die compatibel zijn met producten van MSA.
2. Andere desinfectiemiddelen met quaternaire ammoniumverbindingen als actieve bestanddelen kunnen worden gebruikt als zij op EPA Lijst N staan en een EPA-registratienummer hebben dat met 47371-129, 47371-130, 47371-131 of 47371-192 begint. Andere reinigingsmiddelen of desinfectiemethoden zijn mogelijk schadelijk voor producten van MSA. Opmerking: EPA Lijst N is ingedeeld op EPA-registratienummer en identificeert elk product dat aan de voorwaarden voldoet, op naam. Het American Chemistry Council Center for Biocide Chemistries houdt een lijst van producten bij die voldoen aan de criteria van EPA voor COVID-19 op <https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf>.
3. In Canada kunnen producten van Health Canada's lijst met desinfectiemiddelen voor gebruik tegen COVID-19 worden gebruikt als zij een gelijkwaardige samenstelling hebben met de hierboven genoemde producten (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html>).
4. Op Europese markten waar Confidence Plus 2 of andere bij EPA geregistreerde desinfectiemiddelen niet verkrijgbaar zijn, kunnen alternatieve reinigingsproducten worden gebruikt die op water zijn gebaseerd en gelijkwaardige concentraties quaternaire ammoniumverbindingen bevatten zoals desinfectiemiddel EW80 mat, Ecolab Incidin Rapid en Ecolab Sekumatic FDR.

5. Als er geen reinigingsmiddelen verkrijgbaar zijn die aan bovenstaande criteria voldoen, dan kan desinfectie met een oplossing van 2% bleekmiddel in water volgens richtlijnen op de website van het CDC worden gebruikt (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>). Verwijder grove vuilafzettingen op het oppervlak, maak vervolgens het oppervlak goed nat met de bleekmiddeloplossing met behulp van een doek, spons, grove spray of door inweken. Zorg voor een contacttijd van minstens één minuut voordat u het product grondig gaat afspoelen. Gebruikers worden ervoor gewaarschuwd dat het herhaald gebruik van een bleekmiddeloplossing gedurende een langere periode bepaalde componenten van MSA-producten kan aantasten.

Het is belangrijk de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel op te volgen, met inbegrip van de contacttijd die nodig is om desinfectie te bereiken. EPA Lijst N biedt ook richtlijnen over de contacttijd.

Aanbevolen wordt om na gebruik van desinfectiemiddelen het product volledig te spoelen om eventuele resten die het product na verloop van tijd kunnen aantasten, te elimineren.

Chemische stoffen die niet compatibel zijn met producten

Gebruik GEEN thinner, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen van het type koolwaterstof zoals methylethylketon (MEK), benzine of kerosine.

Inspecteer, zoals altijd, alle hoofd-, oog- en gelaatsbescherming vóór en na elk gebruik volgens de instructies die bij het product werden geleverd. Stel het product onmiddellijk buiten gebruik als het tekenen van slijtage of schade vertoont die in de instructies worden opgesomd.

Let op

MSA baseert zich op de deskundigheid van het CDC, EPA en andere genoemde instanties, en heeft de effectiviteit van deze reinigingsmiddelen ter bestrijding van COVID-19 niet geëvalueerd. Voor zover de richtlijnen in dit bulletin verder gaan dan de informatie in uw gebruiksaanwijzing, zijn deze uitsluitend van toepassing in de context van de noodmaatregel voor de volksgezondheid in het kader van COVID-19.

vervolg

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bieden beperkte bescherming en kunnen blootstelling aan biologische stoffen en het risico van virale infectie helpen verminderen, maar - en dit is BELANGRIJK - deze zullen het risico van blootstelling, infectie, ziekte of overlijden door SARS-CoV-2/COVID-19 **NIET ELIMINEREN**. MSA garandeert niet de doeltreffendheid van zijn PBM-producten of van de informatie of producten in dit bulletin om verspreiding van en/of besmetting met coronavirussen te voorkomen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke reinigingsproducten

en -methoden geschikt zijn voor uw beoogd gebruik en of deze in overeenstemming zijn met de richtlijnen van uw werkgever en de relevante gezondheidsinstanties. MSA wijst aansprakelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit informatie die hierin is opgenomen, of dit nu gaat om directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aangevoerde juridische of billijke theorie, met inbegrip van garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

De situatie rond COVID-19 ontwikkelt zich snel. Derhalve kunnen deze richtlijnen worden bijgewerkt als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Ga naar het MSA COVID-19 Informatiecentrum (<https://us.msasafety.com/coronavirus>) om u ervan te verzekeren dat u over de laatste versie beschikt. Daarnaast bieden organisaties als het CDC bijgewerkte informatie en richtlijnen zodra deze beschikbaar worden. Voor de meest actuele informatie over COVID-19 dient u regelmatig de richtlijnen te raadplegen die worden gepubliceerd door nationale en internationale organisaties, zoals het CDC, de National Institutes of Health (NIH), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en/of uw lokale gezondheidsinstantie. Richtlijnen over COVID-19, inclusief informatie over handelingen die nodig zijn om contact met het virus te voorkomen, te beheersen en te managen, zijn beschikbaar op de volgende websites:

US CDC	https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
US NIH	https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china
WHO	https://www.who.int/health-topics/coronavirus
ECDC	https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
HEALTH CANADA	https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

Opmerking: Dit bulletin bevat alleen een algemene beschrijving van de getoonde producten. Hoewel gebruiksmogelijkheden en prestaties van producten in algemene termen worden beschreven, mogen de producten nooit worden gebruikt door ongetrainde of ongekwalificeerde personen. De producten mogen pas worden gebruikt nadat de instructies/gebruiksaanwijzing van de producten, waarin gedetailleerde informatie over gebruik en onderhoud van de producten staat, inclusief eventuele waarschuwingen en aanwijzingen, grondig gelezen en begrepen zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MSA is actief in meer dan 40 landen wereldwijd. Om een vestiging bij u in de buurt te vinden, gaat u naar **[MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices)**.